



# INDUO

Entretien 700 kg



- Il faut dévisser la tôle qui est derrière le poêle pour avoir accès aux chicane



- Puis passer le goupillon dans les deux chicane pour les nettoyer



- Passer le pinceau pour enlever toute la suie et aspirer



- Pour nettoyer la grille basculante du mieux possible à cause de l'accès difficile, s'aider avec le pinceau, gratter avec un tournevis par exemple



- Souvent les embouts des aspirateurs ne passent pas, il faut s'aider d'un tuyau pour bien aspirer la grille basculante



- Voici la grille basculante



- Vous devez enlever le cendrier pour avoir accès aux trappes pour aspirer la cendre que vous avez enlevée quand vous avez passé la goupillon dans les chicanes



- Par ici vous pouvez aussi nettoyer la grille basculante avec petit tournevis pour déboucher les trous de la grille basculante