




# Netatmo

## Les bases de la sonde connectée

- Fond blanc : le poêle ne marche pas
- Fond orange : le poêle marche



Appuyer 1 à 2 secondes sur le bouton orange pour éteindre le poêle si besoin



Le bouton d'à coté est passé au vert

Et vous voyez que c'est bien marqué « POELE ETEINT »

## Puissance de chauffe % sur l'écran :

- On conseille aux personnes de la mettre à environ 80% pour des maisons standards ni trop grandes ni trop petits.
- On conseille de le mettre à 90, 95 ou 100% en cas de grand froid, gèle, neige
- Plus vous augmentez la puissance de chauffe et plus le poêle va chauffer plus vite (ex : pour mieux comprendre : vous arrivez plus vite en voiture à 100km/h qu'à 70 km/h).
- Plus vous augmentez la puissance de chauffe, moins il s'encrasse. On peut conseiller de le mettre plus haut de temps en temps pour le décrasser un peu.

## Manuel boost :

- Vous augmentez ou descendez la température pendant une période déterminée que vous aurez choisie avec le curseur.



Bouger le curseur pour choisir l'heure




- Ce manuel boost permet de ne pas prendre en compte les plages horaires durant cette période (ex : si vous rentrez plus tôt du travail, si vous avez des invités et que vous voulez qu'il fasse la température plus longtemps de ce qui est prévu dans vos plages horaires).


- Quand le manuel boost est fini ou que vous avez arrêté vous-même (en appuyant sur « supprimer »), il revient automatiquement sur les plages horaires.

### Mode Absent :

- Préprogrammer à une température que vous aurez choisie, vous choisissez le jour, la date et l'heure à laquelle vous voulez que le poêle se rallume quand vous rentrez de vacances, week end pour qu'il fasse chaud quand vous arrivez.



Appuyer sur  
l'icône du mode  
Absent



Appuyer sur « modifier »  
pour programmer





Choisissez la date et l'heure  
et sauvegarder

Le curseur doit être blanc  
sinon ça ne marchera pas


## ATTENTION !

- Ne pas mettre en « POELE ETEINT » si vous voulez utiliser le manuel boost et le Mode Absent car le poêle ne va pas s'allumer quand vous aurez besoin.
- Le Netatmo est indépendant du poêle : s'il y a un message d'erreur sur l'écran du poêle le Netatmo ne le sait pas, il va vous dire que ça marche alors que ce ne sera pas le cas


## Quelques aides pour aider pour les programmations :



Appuyer sur le crayon pour modifier vos plages horaires




Appuyer sur le crayon pour modifier l'horaire ou la température de la plage horaire




Voici ce que vous voyez

Sélectionner l'horaire que vous voulez modifier




Sélectionner les heures ou les minutes ( qui apparait en blanc comme le « 06 » par exemple)

Sélectionner avec le curseur l'heure ou les minutes que vous voulez et valider avec « OK »



Pour la température, sélectionner le crayon




Et choisissez la température et valider avec « ok »




Après avoir fini, revenez sur cette page, pour pouvoir copier votre modification à tous les jours de la semaine que vous voulez, il faut appuyer sur cet icône et sélectionner les jours et valider

## ATTENTION !


Pour les plages horaires nuit, vous en aurez toujours 2 par jours : une qui correspond avec la veille et une autre qui correspond avec le lendemain




Vous voyez 2 plages horaires nuit qui correspondent avec la veille et le lendemain



Ici, ça correspond avec la veille au soir




Ici, ça correspond  
avec le lendemain  
matin




Toujours mettre  
en « non »



Si vos horaires vous conviennent mais que vous voulez seulement modifier les températures voici ce qu'il faut faire :



Appuyer sur « Modifier les températures »



Comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier la température préprogrammée du mode « Absent » et « Hors-gèle »

Mais aussi celle du « Confort » et les autres. Ceci évite d'aller dans les plages horaires et de devoir après les dupliquer. Ici ça prend en compte tout les jours concernés